FLIPPER®

Two Device Universal

Code List Europe

TV Code List

ACCENT	1701, 1361, 1181, 0081,
ACCUPHASE	1361
ACER	1321
ACTION	1801, 1111, 0911, 0081, 0021
ACURA	1181, 0081
ADCOM	1291
ADMIRAL	2651, 2191, 1811, 1721, 1021 0371, 0081, 0071, 0021,
ADVENTURA	0141
ADYSON	2221, 1861, 1851, 1111, 0951 0021
AEA	1361, 1181, 0141
AEG	1731, 1661, 0141
AGASHI	1861, 1851, 1811
AGB	0951
AGEF	1021
AIKO	1861, 1811, 1701, 1361, 1331 1181, 0151
AIM	1821, 1771, 1731, 1361, 1181
AKAI	4371, 2771, 2541, 1871, 1861 1811, 1771, 1761, 1731, 1701 1651, 1331, 1181, 1111, 1091 1081, 1061, 0951, 0551, 0461 0441, 0321, 0041
AKASHI	1701
AKIBA	1361, 1181, 1081
AKITO	1361, 1181
AKURA	4381, 1811, 1701, 1361, 1181 1081, 0081, 0041, 0021,
ALARON	1851
ALBA	2541, 2091, 1871, 1851, 1701 1181, 1091, 1081, 1061, 0951 0661, 0411, 0071, 0041,
ALBIRAL	0671
ALFA	0021
ALIEN	2541, 1181
ALLORGAN	1861, 1151, 0951, 0811,
ALLSTAR	1361, 1181, 0021
ALTUS	4171
AMBASSADOR	2261, 0141
AMERICAN HIGH	1801
AMPLIVISION	1861, 0951, 0411
AMSTRAD	1811, 1701, 1361, 1181, 1101 0741, 0461, 0291, 0081,
ANAM NATIONAL	1711, 1701, 1361, 1181,
ANDERSSON	1661
ANGA	2261, 0141
ANGLO	1811, 1701, 0081
ANITECH	2221, 1811, 1701, 1361, 1201 1181, 1111, 1081, 0351,
ANSONIC	2541, 1701, 1361, 1321, 1231 1201, 1181, 0411, 0081, 0071
AOC	2001, 1111, 0021
AR SYSTEM	2241, 1361, 1181, 0711,
ARC EN CIEL	1271, 1241, 1211, 0911 1071, 0851, 0841
ARCAM	1861, 1851, 1241, 0951,
ARCELIK	4171
ARCON	1661

TV Code List

ARCTIC	4171
ARDEM	1361, 1181, 0041
ARENA	1871, 1181
ARISTONA	1361, 1321, 1181, 1141, 0021
ARSTIL	4171
ART TECH	0021
ARTHUR-MARTIN	0241, 0181, 0071
ASA	2191, 2181, 1441, 1021, 0511 0501, 0341, 0071
ASBERG	1361, 1201, 1181, 0591, 0351 0021
ASORA	1701, 0081
ASTON	2011
ASTRA	1361, 1181, 0081
ASUKA	1861, 1851, 1811, 1081, 0951
ATD	1821
ATLANTIC	1851, 1511, 1361, 1181, 0811 0021
ATORI	1701, 0081
ATORO	0081
AUCHAN	0241, 0181, 0071
AUDIOSONIC	1861, 1811, 1701, 1591 1651, 1361, 1231, 1211, 1181, 1081 0951, 0411, 0041
AUDIOTON	1861, 1811, 0951, 0411, 0081
AUDIOVOX	0021
AUDIOWORLD	1821
AUMARK	1801
AUTOVOX	2541, 2191, 1861, 1351, 1181 1151, 1021, 0991, 0951, 0811
AWA	2441, 1861, 1811, 1731, 1701 1171, 1131
AXXENT	1701
AXXON	0041
BAIRD	1861, 1771, 1731, 1211, 0821
BANG & OLUFSEN	2351, 2191, 1021, 1011, 0801
BARCO	0071
BASIC LINE	2541, 1861, 1701, 1231, 1181 1081, 0071
BASTIDE	1861, 0951
BAUER	1821, 1811, 1701, 0461,
BAUR	1701, 1361, 1351, 1331, 1301 1281, 1181, 0501, 0461, 0451 0151, 0141
BAZIN	1861
BBK	2421, 1571, 1561, 1551, 1541
BEAUMARK	1761
BEC	0951, 0021
BECRESE	1111, 1061, 0911, 0501, 0141 0021
BEKO	4171, 1731, 1651, 1591, 1181 0891, 0491, 0411, 0041,
BELL & HOWELL	0021
BELSON	1831
BELSTAR	2541, 1181
BENCHMARK-BEAUMARK	1801, 1111, 0081, 0021,
BEON	1361, 1181, 0591, 0021

TV Code List

BERLIN	4171
BEST	0411
BESTAR	1361, 1231, 1181, 0411, 0181 0021
BESTAR-DAEWOO	1231
BEXA	2051
BIGSTON	0081
BINATONE	1861
BLACK DIAMOND	2541, 1661, 1361, 1181
BLACK PANTHER	1201
BLACKSTRIPE	1801, 1061, 0501
BLAUPUNKT	2091, 1751, 1331, 1081 0481, 0461, 0451, 0441, 0431 1091, 0251
BLOMBERG	4171
BLOOM	2541, 1181
BLUE SKY	4381, 2541, 1831, 1591, 1361 1181, 1081, 0041, 0021,
BONDSTEC	1861, 1701, 1151, 0991,
BPL	1361, 1181
BRANDT	1291, 1271, 1251, 1241, 1221 1071, 0911, 0851, 0841, 0771 0761, 0751
BRENDSTAR	0081
BRINKMANN	1361, 1181, 0591, 0021,
BRIONVEGA	1661, 1361, 1181, 0291 1021, 0021
BRIORRYEGA	2191, 0021
BRITANNIA	1861, 1851
BROCKWOOD	2261, 1111, 1061, 0141,
BROKSONIC	1111, 1061, 0141
BROTHER	1811
BRUNS	2191, 1021
BSR	1151, 0181, 0151, 0071,
BTC	1081
BUSH	2001, 1871, 4371, 2761, 2541 2231, 1861, 1821, 1811, 1771 1701, 1651, 1361, 1231, 1181 1161, 1091, 1081, 1061, 0951 0661, 0151, 0041
CAMERON	1481, 1461, 1451
CAMPLE	2261, 1111, 1061, 0141,
CANDLE	1111
CAPEHART	1111, 1061, 0021
CAPSONIC	1811
CARAD	1361, 1181
CARENA	1361, 1181
CARREFOUR	1361, 1181, 1061, 0021,
CARVER	1751, 0021
CASCADE	1701, 1361, 1181
CASIO	1361, 1351, 1181, 0071,
CATHAY	1361, 1181, 0021
CCE	1861, 1361, 1181
CCI	0471
CELCUS	1871
CELLO	2551, 3471, 2531
CENTURION	2641, 1361, 1181, 0021,
CENTURY	2191, 1341, 1021, 1001, 0991
CGE	1241, 1001, 0991, 0591, 0411

TV Code List

CGE	0351, 0211, 0081, 0071,
CGM	1081, 0081
CHANG HONG	1391
CIE	1231, 0461, 0081
CIHAN	0021
CIMLINE	1701, 1091, 0081
CIRCUIT CITY	2261, 1111, 1061, 0141,
CITIZEN	1801, 1111, 0021
CITY	1701, 0081
CLARIVOX	1361, 1201, 1181, 0991, 0971 0621
CLATRONIC	1861, 1811, 1731, 1701, 1361 1201, 1181, 1081, 1001, 0991 0951, 0411, 0351, 0181, 0041
CLAYTON	4371, 1651, 1871
CMS	1851
CMS HIGHTEC	1861
COLORTYME	1801, 0021
COMPUTRON	0081
CONCORDE	1701, 0081
CONDOR	1851, 1811, 1701, 1361, 1201 1181, 0991, 0411, 0071,
CONIC	1111, 1061, 0021
CONRAC	0651
CONRAD	1361, 1181
CONTEC	1851, 1811, 1701, 1361, 1181 1171, 1081, 1061
CONTINENTAL EDISON	1271, 1241, 0851 1071, 0911, 0841, 0761, 0751, 0111,
CORONADO	1111
COSMEL	1701, 1361, 1181, 0081,
CRAIG	2481, 0021
CROSLEY	2191, 1061, 1021, 1001, 0991 0351, 0221
CROSSWOOD	2541, 1181
CROWN	2541, 1771, 1741, 1731, 1701 1591, 1181, 1111, 0411, 0351 0181, 0041
CRYSTAL	0021
CS ELECTRONICS	1851
CTC	0991
CTC CLATRONIC	0591
CURTIS MATHES	1801, 1721, 1111, 0021 1061, 6381
CYBERTRON	0951
DAEWOO	1861, 1821, 1701, 1361, 1231 1181, 1111, 0951, 0721, 0091 0071, 0041
DAICHI	0081
DAINICHI	1851, 1081
DANSAI	1861, 1851, 1811, 1771, 1701 1361, 1181, 1111, 1061,
DANTAX	1731, 1591, 0411, 0041,
DATSURA	1771
DAWA	1701, 1361, 1181, 0021,
DAYTEK	1821, 1811
DAYTRON	1701, 1361, 1231, 1181, 1111 0501, 0081
DCE	2541, 1181

TV Code List

DE GRAAF	1771, 0321, 0071
DEC	4371
DECCA	1861, 1361, 1181, 1171, 1041 0951, 0651, 0601, 0021,
DEITRON	1361, 1231, 1181
DELTON	2541, 1181
DENKO	1811
DENVER	4381, 2881, 1731, 1361, 1181 0081, 0031
DESMET	1701, 1361, 1181, 1021, 0081 0021
DIAMANT	1361, 1181
DIAMOND	1851, 1821, 1811, 1701, 0081
DIGIHOME	2541, 1871, 1181
DIGILINE	1361, 1181
DIGILOGIC	2381, 1871, 1181
DIGITOR	1361, 1181, 0151
DIK	1361, 1181
DIXI	1861, 1701, 1361, 1181, 1021 0081, 0021
DL	4371, 0031
DMTECH	2541, 1181, 1871
DORIC	1351, 0311
DSC	1991
DSE	1421, 1411, 1401, 1391,
DUAL	2891, 2541, 1861, 1701, 1511 1351, 1241, 1181, 1081, 0951 0821, 0391, 1871
DUINAMAI	2021
DUMONT	2191, 1861, 1441, 1201, 1111 1061, 1021, 0951, 0671, 0141
DUNAI	0071
DURABRAND	2541, 1181
DUX	1361, 1321, 1181
DVICO	2041
D-VISION	1361, 1181
DYNAMIC	0081
DYNATECH	2261, 1111, 1061, 0951, 0141
DYNATRON	1361, 1321, 1181
E:MAX	1731
EATON	1801
ECCO	1821
ECR	1061
EDISON	1211, 1871
ELBE	1871, 1861, 1361, 1341, 1331 1311, 1181, 0971, 0441, 0411 0151
ELBIT	0021
ELCIT	2191, 1201, 1021, 0991, 0071
ELECS	0021
ELECTRATUNE	1111
ELECTRO	0141
ELECTRO TECH	0081
ELECTROHOME	2261, 1111, 1061, 0141,
ELECTRONICS	1081, 0991
ELECTRONIKA	0021
ELEKTA	1811, 1701, 1361, 1181, 0081
ELEKTRABREGENZ	4171
ELEMENT	3591

TV Code List

ELFUNK	1871
ELG	1361, 1181
ELIN	1851, 1701, 1441, 1361, 1181 0501, 0321
ELITE	1801, 1361, 1181, 1111, 1081 1061, 0021
ELMAN	1201, 0891, 0871, 0671, 0181
ELTA	1851, 1811, 1701, 0181, 0081
EMERSON	1361, 1181, 1111, 1061, 1021 0411, 0151, 0141, 0041,
E-MOTION	4381, 2091
ENERGY SISTEM	1381, 1371
EON	1801, 1061
EPC	0651
ERISSON	3441
ERRES	1361, 1321, 1181, 1141, 0021
ESC	1861, 1361, 1181
ESTELE	0071
ETRON	1701, 1691, 1361, 1181, 0151 0081, 0071
EUROFEEL	1861, 1811
EUROMAN	1861, 1851, 1811, 1361, 1181 0951, 0411, 0021
EUROPA	1361, 1181
EUROPHON	1861, 1361, 1201, 0991 1181, 0961, 0671, 0071
EUROSKY	2541, 1181
EXCEL	1361, 1181
EXPERT	1511, 0811, 0581, 0241, 0181 0071
EXQUISIT	1361, 1181
EYE TV	1941
F&U	3571, 2101
FAIRTEC	1831
FAMILY LIFE	1361, 1181
FENNER	1701, 1231, 0081
FERGUSON	1951, 1871, 1361, 1291, 1251 1181, 0971, 0821, 0771, 0611 0321
FIDELIS	0081
FIDELITY	1851, 1811, 1361, 1181, 0261 0181, 0151, 0071
FILSAI	1861, 0081
FINLANDIA	1771, 0821, 0771, 0751, 0321 0151, 0071
FINLUX	1871, 1861, 1591, 1441, 1201 1181, 0951, 0571, 0511, 0041
FIRSTLINE	2541, 1861, 1831, 1771, 1701 1651, 1341, 1231, 1201, 1181 1151, 0991, 0951, 0151, 0041
FISHER	2191, 1861, 1771, 1441, 1061 1021, 0951, 0411, 0151, 0061
FLAVEL	4171
FLINT	1811, 1361, 1181, 0021,
FNR	1201
FORMENTI	2191, 1851, 1361, 1181, 1021 0951, 0251, 0071, 0021,
FORTRESS	2191, 1721, 1111, 1061, 1051 1021

TV Code List

FOX	4121, 4111, 4101
FRABA	1361, 1181, 0411
FRIAC	1701, 1361, 1201, 1181, 0411
FRONTECH	1861, 1811, 1701, 1351, 1121 0991, 0951, 0181, 0081, 0071
FUJITSU	1861, 1701, 1511, 1361, 1201 1181, 1111, 1061, 0951, 0811 0151, 0141
FUJITSU SIEMENS	1661
FUNAI	2541, 1871, 1811, 1181, 1151 1111, 1061, 0141, 0081,
FURRION	3781, 2601
FUTRONIC	1821, 1811
FUTURE	1361, 1181
GALAXIS	1361, 1201, 1181, 1071, 0591 0411, 0151, 0071
GALERIA	1701, 0081
GBC	1701, 1231, 0961, 0221, 0181 0151, 0081, 0071
GE (GENERAL ELECTRIC)	1221, 0771
GÉANT CASINO	0241, 0181, 0071
GEC	1861, 1361, 1191, 1181, 0951 0651, 0151
GELOSO	1701, 1231, 1081, 1001, 0991 0181, 0081, 0071
GEMSOUND	0081
GENERAL	1251, 1211, 0751, 0081,
GENERAL TECHNIC	1701, 0081
GENESIS	1701
GENEXXA	1701, 1361, 1181, 1081, 0071 0021
GIANT	1861, 1701
GITEM	0911, 0771, 0451, 0021,
GM	0081
GMG	0591, 0081
GOLDHAND	1851, 0081
GOLDSTAR	1861, 1801, 1731, 1701, 1691 1361, 1211, 1181, 1151, 1111 0991, 0951, 0641, 0451, 0441 0411, 0371, 0151, 0041,
GOODMANS	3161, 2541, 2521, 1871 1861, 1811, 1701, 1651, 1291 1231, 1221, 1181, 1061, 0951 2371, 0771, 0661, 0041
GORENJE	0411
GPM	1081, 0081
GRADIENTE	1751, 1741, 1361, 1181,
GRAETZ	1871, 1661, 1361, 1181, 0321 0151, 0071, 0041
GRANADA	1861, 1771, 1361, 1321, 1291 1221, 1181, 1061, 0951, 0521 0321, 0141, 0131
GRANDIN	1701, 1681, 1671, 1641, 1631 1621, 1611, 1601, 1591, 1581 1361, 1281, 1231, 1181, 1081 0711, 0581, 0181, 0081, 0071 0041, 0021
GRENADIER	0081
GRONIC	1861, 1201, 0071

TV Code List

GRUNDIG	4171, 1931, 1871, 1651, 1181
GRUNKEL	1661
GTT	0591, 0081
GZE UNIMOR	0381
HAIER	1761, 1821, 1811
HALIFAX	1861, 1851, 1811
HALLMARK	2261, 1111, 1061, 0501, 0141
HAMBURG	4171
HAMMERSTEIN	1811, 1801
HAMPTON	0951
HANNSPREE	3661
HANSEATIC	1861, 1701, 1181, 1151, 1021 0451, 0411, 0391, 0151, 0041
HANTAREX	1701, 1361, 1201, 1181, 0961 0081, 0021
HANTOR	1361, 1181
HARLEY DAVIDSON	2261, 1801, 1061 1191, 1111, 0141
HARRAD	2261, 1111, 1061, 0141,
HARVARD	2261, 1111, 1061, 0141,
HARWOOD	1701, 1361, 1181
HAUPPAUGE	1361, 1181
HCM	1861, 1811, 1701, 1361, 1181 1081, 0951, 0081
HEATHKIT	0141, 0021
HEDZON	1361, 1181
HEMA	1861, 1701, 0951
HEMMERMANN	1351, 0151
HIFIVOX	1271, 1241, 1211, 1071, 0911 0851, 0841
HIGASHI	1851
HIGH	1801
HIGHLINE	1811, 1361, 1181
HILINE	0081
HINARI	1811, 1771, 1361, 1181, 1081 1061, 0081, 0071
HISAWA	1081, 0041
HISENSE	3951, 2851, 1771
HIT	1021
HITACHI	2921, 2691, 2541, 1871, 1861 1761, 1211, 1181, 1131, 1061 0971, 0851, 0501, 0321, 0141
HITACHI FUJIAN	1131
HITSU	1701
HMV	1021
HOHER	1871
HÖHER	2541, 1661, 1181, 0041,
HOME ELECTRONICS	1731
HORIZONT	4451, 1531, 1501, 1491, 0071 0021
HORNYPHONE	1361, 1321, 1181, 0021,
HOSHAI	1081
HUANYU	1851, 1231
HUMAX	1921, 1911, 1901, 1891, 1881
HUSPI ELEKTRONIK	0591
HYGASHI	1861, 1851, 0951
HYPER	1861, 1851, 1701, 1151, 0991 0951, 0081
HYPERSONIC	0151

TV Code List

HYPSON	1861, 1811, 1591, 1361, 1341
HYPSON	1181, 0951, 0081, 0041, 0021
HYUNDAI	3191, 4371, 2661, 1821,
IBERIA	1361, 1181
IBERVISAO	0181
ICE	1861, 1851, 1811, 1701, 1361 1181, 1081, 0951, 0081, 0021
ICOS	1321
ICT	1361, 1181
IMA	2261, 1111, 1061, 0141,
IMPERIAL	1361, 1181, 1001, 0991, 0411 0351, 0151
INDIANA	1361, 1181, 0021
INFINITY	0021
INGELEN	1591, 0151, 0071, 0041,
INGERSOLL	1701, 0081
INNO HIT	2541, 1861, 1701, 1361, 1201 1181, 1081, 0961, 0951, 0371 0081, 0021
INNOVATION	1361, 1181, 0021
INSIGNIA	3961
INTERACTIVE	1361, 1321, 1271, 1181 1211, 1021, 0411, 0151, 0071,
INTERBUY	2221, 1811, 1701, 1361, 1181 0991, 0081
INTERDISCOUNT	0911, 0771, 0751, 0021,
INTERFUNK	2191, 2181, 1711, 1321 1271, 1211, 1181, 1031, 0991 1361, 0411, 0151
INTERNAL	1361, 1231, 1181
INTERNATIONAL	1851
INTERVISION	2221, 1861, 1811, 1361 1331, 1201, 1181, 1081, 0991 1701, 0951, 0411, 0071
IRRADIO	1701, 1361, 1181, 1151, 1081 0991, 0371, 0331, 0081, 0021
ISIS	1871
IST	1081, 0951, 0021
ISUKAI	1361, 1181, 1081, 0021,
ITC	1861, 0951, 0181
ITL	0081
ITS	1851, 1811, 1701, 1361, 1181 1081, 0951, 0081
ITT NOKIA	1771, 1731, 1351, 0501, 0321 0181, 0151, 0071
ITV	1811, 1361, 1231, 1181,
JACSON	0651
JAY-TECH	2101
JBL	0021
JCB	0141
JEAN	1061
JETPOINT	1801, 0021
JINLIPU	0081
JMB	1871, 1361, 1231, 1181,
JOCEL	2341, 1821, 0121, 0041, 0031 0021
JULIBEE	1361
JUMBOTRONIC	0021
JVC	3971, 1741, 2581, 3441, 1871

TV Code List

JVC	1731, 1721, 1711, 1061, 0021
KAIDO	0181
KAISER	0021
KAISUI	1861, 1851, 1701, 1361, 1181 1081, 0951, 0081, 0021,
KAMBROOK	0751
KAMP	1851, 0951
KAPSCH	1511, 0811, 0311, 0191, 0151 0071
KARCHER	1811, 1731, 1651, 1361, 1201 1181, 0411, 0081, 0071, 0041 0021
KATHREIN	1361, 1181
KAWASHO	1851
KB ARISTOCRAT	0071
KENDO	2541, 1871, 1361, 1281, 1201 1181, 1091, 0811, 0411, 0291 0081
KENMARK	2031
KENNEDY	1511, 0811, 0291, 0071,
KENNEX	2541, 1181
KENWOOD	1111
KIC	1861
KINGSLEY	1851
KIOTA	1691, 0081
KITON	2541, 1361, 1181
KLH	2261, 1111, 1061, 0141,
KLOSS	1801
KNEISSEL	1361, 1341, 1231, 1181, 0441 0411, 0391, 0381
KOBIC	0081
KOGAN	2991, 2981, 2971, 2961, 2951 2941, 2931, 2441, 2121,
KOLSTER	1361, 1351, 1201, 1181, 0021
KONICHI	1701, 0081
KÖNIG	0841
KONKA	1181, 1081, 0041, 0031, 2571 2121
KORPEL	1361, 1181, 0021
KÖRTING	2191, 1031, 1021, 1011, 0411
KOSMOS	1361, 1181
KOTRON	1811
KOYODA	1701
KRAKING	1341
KRIESLER	1321
KTV	1861, 1111, 1061, 0951, 0141
KUASHO	1111, 0021
KUBA	1351, 0151, 0071
KYOSHU	1811
KYOTO	1861, 1851, 0071
L&S ELECTRONIC	0041
LAMONT	0951
LASAT	0411
LAVIS	1181, 0071, 1871
LEADER	1701, 0081
LECSON	1361, 1181
LEGEND	1701, 0081
LEISURE	4171
LENCO	2541, 1701, 1361, 1231, 1181

TV Code List

LENCO	0101, 0081, 0071, 0031, 0021
LENOIR	1701, 0081
LESA	0991
LEVIS AUSTRIA	1361, 1181
LEYCO	1811, 1361, 1181, 1151, 0021
LG	3671, 1181
LIESENKÖTTER	1361, 1321, 1181, 0021,
LIFE	0081
LIFETEC	2541, 1811, 1701, 1361, 1231 1181, 0081, 0041, 0021,
LINITRON	1111, 1061, 1051
LINSAR	1871, 3461, 2541
LLOYD	2261, 1111, 1061, 0311, 0141 0081
LLOYD'S	1701, 1691, 0081
LOEWE	2391, 2201, 2191, 1181, 1021 0951, 0411
LOGIK	2581, 3481, 2601, 2541, 2161 1991, 1821, 1811, 1801, 1701 1691, 1451, 1171
LOGIX	0021
LOWRY	3771
LUMA	1701, 1511, 1361, 1231, 1181 0811, 0291
LUMATRON	2541, 1861, 1811, 1361, 1181 0151, 0071
LUX MAY	1701, 1361, 1181, 0021,
LUXOR	1871, 1861, 1771, 0571, 0561 0371, 0321
LUXOR SALORA	0861
LUXOR/SKANTIC	0301
LXI	1761, 0021
M ELECTRONIC	1441, 1181, 0951, 0891 0911, 0871, 0561, 0501, 0081, 0021
MACYS	1111, 1061
MADISON	1361, 1181
MAGNADYNE	2191, 1201, 1021, 0991 1001, 0961, 0221, 0081, 0021,
MAGNAFON	1851, 1201, 0961, 0671,
MAGNASONIC	1111, 0081, 0021
MAGNAVOX	1181, 1061
MAGNUM	1591, 1361, 1181, 0051, 0041
MANDOR	1811
MANESTH	1861, 1811, 1361, 1181, 1091 0951, 0071, 0021
MANHATTAN	2741, 2541, 1361, 1181, 0071
MARANTZ	1361, 1181, 0021
MARCY´S	1061
MARELLI	2191, 1021
MARK	1861, 1851, 1701, 1591, 1361 1231, 1181, 0041, 0021,
MARKS & SPENCER	3471, 2551
MASCOT	0991
MASUDA	1861, 1811, 1701, 1361, 1181
MATSUI	2841, 2231, 1861, 1771, 1701 1351, 1331, 1271, 1221, 1181 1171, 1161, 1091, 1061, 0951 0701, 0461, 0441, 0111, 0091 0041, 0001, 1871

TV Code List

MATSUSHITA	1711
MATSUVIAMA	0031
MAVA	1111
MAXAM	1811, 0081
MAXDORF	1821, 1811
MAXELL	0081
MAXESS	2171
MCE	1701, 0081
MCMICHAEL	1191
MEDIASONIC	1181
MEDIATOR	1361, 1321, 1181, 1141, 0021
MEDION	2541, 1821, 1671, 1181, 0041 1871
MEGATRON	1761
MEI	1181
MELECTRONIC	1861, 1701, 1361, 1231 1331, 1211, 1181, 0521, 0151, 0041
MEMOREX	1801, 1711, 1701, 0141,
MEMPHIS	1701, 0081
MERCURY	1821, 1811, 1801, 1701, 1691 1361, 1181, 0081
MERRITT	0321, 0151, 0071
METZ	2541, 2311, 2281, 2271, 2191 2181, 1781, 1711, 1671, 1331 1181, 0461, 0451, 0441, 0431 0421
MGA	1361, 0141
MICROMAXX	1361, 1181
MICROTEK	1821, 1811
MIDLAND	1111
MIKOMI	1661, 1651
MINATO	1361, 1181
MINERVA	1331, 1131, 0471, 0461, 0451 0441, 0431
MINOKA	1361, 1181, 0021
MITSUBISHI	2541, 2191, 1771, 1721 1761, 1181, 1061, 1021, 0141, 0081
MITSURI GENERAL	0071
MIVAR	1861, 0981, 0631, 0411, 0391 0381, 0371, 0361
MONACO	1701
MONITOR	1801
MORAVA	2541, 1181
MORGAN'S	1361, 1181
MOTOROLA	1721, 0021
MTC	1851, 1801, 1111, 0411, 0151 0021
MTLOGIC	1651, 0041
MULTISTANDARD	1201
MULTITECH	2541, 1861, 1811, 1361 1351, 1201, 1181, 1111, 1061 1701, 0951, 0411, 0351, 0141,
MURPHY	3011, 1851, 1441, 0311, 0071 2731, 2721, 2701, 1871,
MUSIKLAND	1361, 1181
MYCOM	1761
MYRYAD	1361, 1181
NAD	1761, 1181, 1061, 0151, 0071
NAIKO	1731, 1361, 1181

TV Code List

NAKIMURA	1361, 1231, 1181
NAMSUNC	0081
NAONIS	0181, 0151, 0071
NAP	0021
NATIONAL	0131, 0021
NEC	2791, 1861, 1801, 1741, 1701 1231, 1171, 1061, 0031,
NECKERMANN	2191, 1861, 1361, 1301 1281, 1021, 0451, 0411, 0251 1351, 0171, 0141
NEI	1361, 1181, 1081, 0691, 0071 0021
NESCO	0991
NETSAT	1361, 1181
NEUFUNK	2541, 1701, 1361, 1181, 0041
NEW TECH	1861, 1701, 1361, 1181, 0821 0081, 0021
NEW WORLD	1081
NEXT	1871
NICAMAGIC	1851
NIKKAI	1861, 1851, 1811, 1701, 1361 1181, 1111, 1081, 1061, 0021
NIKKEI	0041
NIKKO	1761, 0681
NISSAN	1801
NOBLEX	0081, 0061
NOBLIKO	1851, 1201, 0951, 0671, 0351 0331
NOGAMATIC	1271, 1241, 1211, 0911 1071, 0851, 0841
NOKIA	2301, 1801, 1771, 1731, 1231 1211, 1081, 0571, 0541, 0531 0321, 0081
NOKIA AKAI	0271
NONAME	2231, 2211, 1431, 0181, 0021
NORDIC	1861
NORDMENDE	2191, 1651, 1361, 1251 1241, 1221, 1071, 0851, 0841 1271, 0831, 0771, 0071, 0041,
NORFOLK	0071
NORMEREL	1361, 1181
NOVA	1441
NOVABEAM	0021
NOVAK	1321
NOVATRONIC	1361, 1231, 1181, 0081, 0021
NUCLEONIC	0181
NURNBERG	0151, 0071
NU-TEC	1821
O GENERAL	0081
OCEANIC	1771, 1151, 0581, 0571, 0561 0321
ODEON	1811
OK	2581, 2091
OKANO	2071, 2061, 1811, 1701, 1361 1181, 0411, 0081
OKI	1871
OLYMPIC	0081
OMEGA	1821, 1811
ONCEAS	0081

TV Code List

ONN	4381, 1871
ONWA	1201, 1081, 0951
ONYX	4381
OPERA	1651, 1361, 1181, 0021,
OPTIMUS	1711
OPTONICA	1721
ORAVA	2091, 1871, 1651
ORBIT	1361, 1181, 0021
ORIENT	0081
ORION	2621, 2541, 1871, 1201, 1181 1171, 0181, 0141, 0041,
ORLINE	1361, 1181
ORMOND	1361, 1181
OSAKI	1861, 1811, 1361, 1231, 1181 1081
OSIO	1361, 1181
OSO	1081
OSUME	1361, 1181, 1061, 1051,
OTAKE	1091
OTF	0081
OTTO VERSAND	[illegible], 1361, 1211, 1151, 1061 0951, 0911, 0251, 0151,
PACIFIC	2541, 1361, 1181, 0041,
PAEL	1851, 0331
PALLADIUM	2191, 1861, 1361, 1351, 1331 1301, 1021, 0951, 0461, 0451 0441, 0411, 0041
PALSONIC	2821, 2791, 2101, 2091, 2081 1861, 1811, 1691, 1361,
PANAMA	1861, 1851, 1811, 1701, 1361 1181, 0991, 0951, 0081,
PANASHIBA	1691, 0081
PANASONIC	3451, 2591, 2711, 1871, 1181
PANAVISION	1361, 1181
PANAVOX	0081
PANORAMA	0081
PANORAMIC	0911
PATHE CINEMA	[illegible], 1351, 1341, 0411, 0391 0381, 0181, 0071
PATHE MARCONI	[illegible], 1241, 1211, 1071, 0911 0851, 0841
PAUSA	1701, 0081
PCE/PEC	2261, 1801, 1111, 1061, 0501 0141
PDP	2111
PENNEY	1801, 1111
PERDIO	1851, 1361, 1181, 0071,
PERFEKT	1361, 1181, 0021
PERFORMANCE	1061, 0141
PHILCO	2191, 1361, 1181, 1061, 1021 0991, 0591, 0411, 0351, 0081 0071
PHILEX	0071
PHILHARMONIC	1861, 0951
PHILIPS	3821, 3811, 3801, 3521, 4161 1181
PHOCUS	1651, 0041
PHOENIX	2191, 1851, 1361, 1181, 1021 0411, 0071, 0021

TV Code List

PHONOLA	2191, 1851, 1361, 1321, 1181 1141, 1021, 0021
PILOT	1801, 1361, 1181
PIONEER	3201, 1931, 1841, 1361, 1211 0911, 0411, 0151
PLANTRON	1811, 1701, 1361, 1181, 0081 0021
PLAYSONIC	1861, 1591, 0041
POLAROID	1871
POLICOM	1341, 1271, 1211, 1201, 1021 0911, 0151, 0071
POPPY	1701, 0081
PORTLAND	1231, 1111, 0141, 1761,
POWERPOINT	1821
PRANDONI-PRINCE	0991, 0961, 0331, 0181, 0151
PRECISION	1861, 0951
PREMIER	1811, 1701
PRIMA	2801, 2021, 1811, 1801, 1701 1111, 1061
PRINCESS	1821, 0081
PRINZ	1351, 0151
PROELCO	0021
PROFEX	1701, 0351, 0181, 0151, 0081 0071
PROFI	1701
PROFITRONIC	1361, 1201, 1181, 0021,
PROLINE	2541, 1661, 1361, 1321, 1291 1181, 1871
PROSCAN	1801
PROSONIC	4381, 1861, 1851, 1651, 1361 1231, 1181, 0411, 0041,
PROTEC	0991, 0951, 0081, 0021,
PROTECH	2541, 1861, 1811, 1701, 1361 1351, 1201, 1181, 0071,
PROTON	1761, 1111, 0081
PROVISION	1361, 1181, 0041
PULSER	1801, 1111, 0911, 0081, 0021
PVISION	1831
PYE	1361, 1351, 1321, 1231, 1181 1021, 0021
PYMI	1701, 0081
QUADRO	4371, 2541, 1181
QUASAR	1711, 1701, 0991
QUELLE	1861, 1811, 1511, 1441, 1361 1171, 0371, 0341, 0171, 0151
QUESTA	1061
QUIERO	1301
R LINE	1361, 1181, 0021
RADIALVA	1361, 1211, 1181, 0911, 0751 0071
RADIO SHACK	1361
RADIOLA	1861, 1361, 1321, 1181, 1141 0021
RADIOMARELLI	2191, 1361, 1181, 0991 1021, 0961
RADIONETTE	0311, 0181
RADIOTONE	2541, 1811, 1701, 1181 1361, 0411, 0081, 0021

TV Code List

RADUGA	0071
RANK	0311
RANK ARENA	1061
RCA	3591, 1801, 1721, 1291, 1221
REALISTIC	1761
RECOR	1361, 1181
RECTILIGNE	1361, 1181
RED STAR	1361, 1181
REDIFFUSION	1061, 0321, 0311, 0151,
REFLEX	1361, 1181
REGENTE	0081
REOC	0041
REVOX	1361, 1181, 0411, 0021,
REX	1811, 1511, 1001, 0991, 0811 0391, 0381
RFT	2191, 1811, 1361, 1181, 1021 0411, 0401, 0391, 0381,
RHAPSODY	1851, 0951
RICE CLUB	1801
RICOH	1361, 1181
RINEX	1821, 1811
R-LINE	0071
RMB	1111
RM-U301	1281
ROADSTAR	4371, 2541, 1961, 1811, 1701 1361, 1181, 1081, 0081, 0041
ROBOTRON	1021
RODEX	1361, 1181
ROKU TV	3881, 3871
ROSITA	0081
ROSNER	0951
ROWA	1861, 1851, 1821, 1811, 1701 0081, 0031
ROYAL	1731, 0081
ROYAL LUX	1221, 0411
RUBIN	1501, 0071, 0021
RUKOPIR	1361, 1181
RUNCO	1801
SABA	2541, 2191, 2091, 1871, 1271 1251, 1241, 1181, 1021, 0961 0851, 0841, 0761, 0321,
SACCS	1341
SADKO	0071
SAGEM	2331, 1791, 1281
SAISHO	1861, 1811, 1701, 1171, 1091 0951, 0461, 0071, 0021,
SAIVOD	1661, 1361, 1181
SAKAI	0071
SAKIO	0081
SAKURA	4371, 0081
SALORA	2541, 1871, 1771, 1181, 0781 0571, 0561, 0551, 0371, 0321
SALSA	1221
SAMBERS	1201, 0961, 0951, 0671, 0371 0351, 0331
SAMPO	1111
SAMSUNG	3831, 1181, 1761, 1111,
SAMSUX	1111
SANDRA	1861, 1851

TV Code List

SANELA	1341
SANKY	1111
SANSUI	1801, 1361, 1111, 0081,
SANTON	1701
SANY	0751
SANYO	4011, 1871, 1861, 1751, 1701 1441, 1361, 1181, 1171, 1061 0651, 0481, 0411, 0391, 0381 0001
SASO	0911
SAVE	1361, 1181
SBR	1361, 1321, 1191, 1181, 1141 0021
SCHAUB LORENZ	2831, 1871, 1231 1831, 1731, 0321, 0041
SCHNEIDER	4451, 2541, 1861, 1321 1181, 1151, 1081, 0991, 0971 0821, 0391, 0151, 0081, 0051 1511, 0041, 1871
SCOTLAND	0071
SCOTT	2261, 1971, 1761, 1111, 1061 0141
SEDEA	2991
SEG	2541, 2321, 1861, 1811, 1701 1201, 1181, 1111, 1061, 0991 0951, 0351, 0041
SEI	1361, 1351, 1301, 1281, 1201 1181, 1021, 0071
SEIKI	2621
SEI-SINUDYNE	2191, 1361, 1301, 1201 1151, 1091, 1021, 0461, 0291 1281, 0141
SELECO	2541, 1811, 1511, 1181, 0861 0811, 0791, 0771, 0381, 0201
SEMUA	1111
SENCORA	1701, 0081
SENTRA	1701, 1391, 1351, 1081, 0151
SERINO	1851, 1721
SHARP	3421, 3871, 3861, 1871,
SHINTOM	0141
SHINTOSHI	1361, 1181
SHIVAKI	2541, 2251, 1761, 1361, 1231 1181, 0021
SHORAI	1151
SHOW	1821, 1811, 1701, 0081,
SIAREM	2191, 1201, 1021, 0961, 0951 0671, 0221, 0181, 0071,
SICATEL	0581, 0411
SIEMENS	1361, 1331, 1181, 1111, 1051 0471, 0461, 0451, 0441, 0251 0151
SIERA	1361, 1321, 1181, 1141, 0411 0031, 0021
SIGMAX	1801
SIGNATURE	0141
SILVA	1851, 1361, 1181, 0151, 0081
SILVER	1591, 1361, 1181, 1081, 1061 0151, 0071
SILVERCREST	2541, 1871, 1181

TV Code List

SINGER	2191, 1701, 1361, 1221, 1201 1021, 1001, 0991, 0671, 0581 0281
SINODYNE	0021
SINOTEC	1821, 1731
SINUDYNE	1731, 1301, 1281, 1201, 1021 0151
SKY	1761, 1361, 1181
SKYWORTH	3431, 1401
SMARAGD	0111
SNYDER	0021
SOKOL	1511, 0071
SOLAVOX	1361, 1181, 0321, 0181, 0151 0071
SONIKO	1361, 1181
SONIQ	2161, 2151, 2141, 2131, 2121
SONITRON	1861, 1771, 0501, 0411,
SONNECLAIR	1361, 1181
SONOKO	1861, 1811, 1701, 1361, 1181 0951, 0081, 0021
SONOLOR	1771, 1301, 1281, 0581, 0321
SONTEC	1701, 1361, 1181, 0411, 0021
SONY	3611, 4151, 3391, 3901,
SOUND & VISION	1361, 1231, 1201, 1181, 1081
SOUNDESIGN	2261, 1801, 1761, 1061 1111, 0141
SOUNDMASTER	0081
SOUNDWAVE	1591, 1361, 1181
SOYO	4381
SPECTRA	1701, 1231
SPECTRICIAN	1111, 0021
SSANGYONG	1701
STAKSONIC	1701
STANDARD	4381, 1861, 1701, 1361, 1231 1181, 1081, 0951, 0081,
STAR	0991
STARLITE	1811, 1701, 1361, 1181, 0081 0071
STARLUX	0081
STERN	1811, 1511, 0811, 0391, 0381 0291, 0231, 0151, 0071,
STRATO	1811, 1701, 1361, 1181,
STRONG	1661
STYLANDIA	1861
SUNIC LINE	1361, 1181
SUNKAI	1361, 1181, 1151, 1091, 1081
SUNNY	4451
SUNRISE	1581
SUNSTAR	1811, 1701, 1361, 1181, 0081
SUNSTECH	1871
SUNWOOD	1701, 1361, 1181, 0081, 0021
SUPERLA	1861, 1851
SUPERSONIC	1821, 1811, 1771, 1701,
SUPERTECH	1851, 1701, 1361, 0151 1181, 0081
SUPERVISION	1821, 1811
SUPRA	2781, 2411, 1761, 1701, 1391 1231, 0081

TV Code List

SUPREMACY	1111, 1061
SUPREME	0141
SUSUMU	1221, 0751
SUTRON	1701, 0081
SVA	1821, 1811
SVASA	1821, 1811, 1771
SYC LINE	0081
SYDNEY	1861, 1851, 0951
SYLVANIA	1051
SYMPHONIC	1111, 1061, 0141
SYSLINE	1361, 1181
SYTONG	1851
TANDBERG	1211, 0911, 0421, 0291, 0151 0071
TANDY	1861, 1721, 1081, 0991, 0951 0071
TASHIKO	1861, 1851, 1751, 1191, 1061 0951, 0071
TATUNG	3181, 3171, 1861, 1831, 1361 1171, 0951
TCL	4131, 3441, 1481, 4211, 3881 3571, 2721
TCM	1651, 0041
TD	1871
TEAC	1861, 1821, 1811, 1761, 1751 1701, 1361, 1351, 1181, 0041
TEAK	0081
TEC	1861, 1701, 1511, 1361, 1251 1231, 1221, 0991, 0951, 0691 0151
TECHLINE	2541, 1871, 1661, 1361, 1181
TECHNICAL	2541, 1181
TECHNICS	1711, 0131, 0021
TECHNIKA	3401, 2091, 1981, 1871,
TECHNILAND	0021
TECHNISAT	1361, 1181, 0731, 0651, 0071
TECHNISSON	0041
TECHNOL	0081
TECHNOL ACE	1851, 1821, 1811
TECHNOSONIC	4371
TECHWOOD	2541, 1871, 1801, 1661, 1651 1181, 0141
TECNIMAGEN	0041
TECNISON	2541, 1181, 0081
TEDELEX	4381, 1861, 1821, 1771, 1731 1701, 1361, 1181, 0081, 0031
TEIRON	1701
TEK	1821, 1701
TEKNANT	0081, 0021
TEKNIKA	1801, 1111, 0141
TEKON	1801, 0081
TELEAVIA	1271, 1241, 1211, 1071, 0931 0851, 0841
TELECOR	1861, 1361, 1181, 0071,
TELEFAC	0081
TELEFUNKEN	4191, 4371, 4201, 1821 1871, 1251, 1221, 0881, 0141, 0031
TELEFUSION	1361, 1181
TELEGAZI	1811, 1361, 1181, 0071,

TV Code List

TELEKA	1871
TELEMACH	4401, 4391, 4381, 4371, 4361 4351, 4341, 4331, 4321, 4311 4301, 4291, 4281, 4271, 4261 4251, 4241, 4231, 4221, 2501 2231
TELEMEISTER	1361, 1181
TELEOPTA	0081
TELERENT	0021
TELESONIC	1361, 1181
TELESTAR	1701, 1361, 1181, 0081,
TELETECH	2541, 2321, 1701, 1361, 1181 0991, 0081, 1871
TELETON	1861, 1511, 1351, 1061, 0951 0811, 0151, 0071
TELEVIDEON	1851, 0071
TELEVIEW	1361, 1181
TELEVISO	0581
TELEXA	1201
TELIVA	0911
TEMPEST	1811, 1701, 1361, 1181, 0081
TENNESSEE	1361, 1181
TENSAI	2541, 1861, 1701, 1591, 1441 1231, 1181, 1151, 1081, 0951 0641, 0501, 0071
TENSON	1701
TESLA	4441, 4431, 2541, 2291, 1651 1361, 1281, 1181, 0041, 0021
TEVION	2541, 1361, 1181, 0041, 0021
TEXET	1861, 1851, 1701, 1231, 0951
THOMAS	1801, 1111, 0911, 0141, 0081 0021
THOMSON	3441, 4211, 2721, 1851, 1471 1251, 0921
THORN	1531, 1441, 1391, 1361, 1341 1301, 1281, 1231, 1221, 1141 1131, 1061, 0971, 0941, 0651 0611, 0511, 0501, 0481, 0451 0331, 0151, 0141, 0011,
THORN-FERGUSON	1341, 1221, 0941 1131, 0971, 0611, 0151, 0021
TMK	1801, 1761
TOBO	0081
TOKAI	1861, 1701, 1361, 1231, 1181 0071, 0021
TOKYO	1851, 1801, 1581
TONGTEL	0031
TOP SHOW	1821, 1811, 1701
TOPLINE	2541, 1181
TOSHIBA	4181, 4061, 2861, 2541, 1871 1821, 1791, 1181, 0041,
TOSONIC	1801, 1111
TOTEVISION	1111
TOWADA	1861, 1351, 1201, 0181,
TOYODA	1811, 1701
TRAKTON	1861, 1811, 1701
TRANS CONTINENTS	1861, 1361, 1181
TRANSONIC	1821, 1811, 1701, 1181 1361, 0031

TV Code List

TRANSTEC	1851
TRC	1081, 0081
TREVI	0081
TRIAD	1701, 1361, 1181, 0021,
TRIDENT	1861, 0951
TRILUX	0021
TRISTAR	1811, 1081
TRIUMPH	1361, 1181, 0461
TRIVISION	0081
TVTEXT 95	1361
UHER	1511, 1361, 1231, 1181, 0811 0411, 0161, 0151, 0021,
ULTRAVOX	2191, 1851, 1361, 1231, 1201 1021, 1001, 0991, 0951, 0221
UMA	0911, 0751, 0311, 0181, 0021
UNIC LINE	1361, 1351, 1181
UNIMOR	0021
UNITED	1871, 1591, 1361, 1181, 1161 0041, 0031
UNIVERSAL	0041
UNIVERSUM	2901, 2541, 1861, 1791 1751, 1701, 1441, 1301, 1281 1271, 1211, 1181, 1171, 1061 0991, 0811, 0661, 0521, 0501 1811, 0451, 0411, 0151, 1871,
UNIVOX	1361, 1341, 1181, 1021, 0181 0071
URANYA	0081
UTAX	0071
V7 VIDEOSEVEN	1761
VANGUARD	0081, 1871
VECO	0081
VESTEL	4421, 2541, 1871, 1181,
VEXA	1701, 1361, 1181, 0081, 0021
VICTOR	1741
VIDEO SYSTEM	1361, 1181, 0021
VIDEOLOGIC	1851
VIDEOLOGIQUE	1861, 1851, 1081, 0951,
VIDEOSAT	0991
VIDEOTECHNIC	1861, 1851, 1231
VIDEOTON	2541, 1181, 0931, 0901, 0221
VIDIKRON	1201
VIDION	0081
VIDTECH	1761, 1061
VISIOLA	1851
VISION	4171, 1861, 1811, 1361, 1181 0081
VISTAR	0151
VITYAZ	1521, 0071
VIVAX	4451, 4381, 4371, 3571, 2601 1651
VIVID	1651
VORTEC	1361, 1181, 0021
VOXSON	2191, 1761, 1361, 1181, 1021 0181, 0151, 0071, 0021,
WALKER	2541, 1871
WALKIE	1511
WALTHAM	1861, 1361, 1261, 0951, 0931 0751, 0321, 0221, 1871,

TV Code List

WATSON	2541, 1701, 1361, 1181, 1081 0081, 0071, 0021, 1871,
WATT RADIO	1851, 1351, 1201, 0671 0951, 0591, 0221, 0181, 0151, 0071
WEGA	2191, 1361, 1181, 1061, 1021
WEGAVOX	1701, 1361, 1181, 0991, 0591 0081, 0021
WELLTECH	0041
WELTBLICK	1861, 1361, 1181, 0021,
WESTON	1361, 1181
WHARFEDALE	1821, 1361, 1181, 1021, 0021
WHITE-WESTINGHOUSE	1851, 1361, 0951
WILSON	2541, 1181
WINDSOR	2541, 1181, 1871
WINSTON	0081, 0021
WINTEL	0041
WINTERNITZ	0081
WORLD-TECH	1231
WORLDVIEW	0081, 0021
XLOGIC	1821
XORO	4491, 4481, 4471, 4461, 2421 2061, 1731
XRYPTON	1361, 1181
X-VIEW	1831
YAMAHA	1711
YAMISHI	1861, 1361, 1181
YOKAN	1361, 1181
YOKO	1851, 1811, 1231, 1081, 1001 0991, 0951, 0911, 0411, 0181 0081, 0021
YORK	0501, 0021
YORX	1081
ZANUSSI	1861, 0811, 0181, 0151,
ZENITH	0141, 0021

SAT/CBL Code List

ABCOM	544
AKAI	194
ALBA	1964, 1774, 0194, 3154, 3464 3414
ALBIS	2984
ALCAD	884
AMIOO	2444
AMSTRAD	0374, 0204
ARIASAT	1704, 1684, 1654, 0884, 0544
ARRIS	2704, 3104, 3084
ASTON	2334
ASTRA	1384
ASTRATEC	1774
AT&T	3224
ATOM	884
ATSAT	544
AUSTAR	1444, 0434
AXIL	1854, 1344

Device Code List

AXIS	1774
AZ- AMERICA	884
AZBOX	3014
BALMET	1654
BOSHMANN	884
BOTECH	544
BRITISH TELECOM	194
BT VISION	3074, 3064, 1494, 0214, 0194
BUSH	2264, 1964, 1774, 0704, 3464
CABLETIME	1254, 1244
CABOVISAO	544
CAMBRIDGE	0194, 0014
CANAL + 'MEDIASAT'	264
CANAL + 'SYSTER+'	1174
CANAL DIGITAAL	264
CANAL SAT PILOTIME	824
CANAL+	2494, 1584, 1174, 1144, 0824 0814, 0264
CANAL+ CANALSAT	1584, 1454, 1184, 1174, 1064
CGV	2504
CGV FREEVIEW	0974, 0904, 0834
CHARTER	2704
CISCO	2574, 3084, 2994, 2084, 1294
CLARIONS	884
CLARKE-TECH	2394
CLEAR VIEW	544
CLYDE CABLEVISION	1234
COBRA	884
COMAG	2234, 1014, 0854
D - SMART	544
DAEWOO	1774
D-BOX	1484, 0104
DGTEC	884
DIGICAG	544
DIGIFOX	1614
DIGIFREE	1774
DIGIFUSION	1774, 3444
DIGILINE	544
DIGIQUEST	1824, 1744, 1574, 0884, 0544
DIGITAL	884
DIGITALBOX	1614, 0884
DIGITSTAR	884
DIGIWAVE	884
DIGIX	544
DIGIZAP	1774
DILOG	3044, 3034, 3024, 1644,
DISTRATEL	534
DMT	884
DONGWON	884
DR.HD	2394
DREAMBOX	2384
DSE	894
DSN	544
DUNE	1394, 2974
ECHOSAT	544
ECHOSTAR	74
EDISION	1634, 0884
ELLIES	1764, 1544, 0884

SAT/CBL Code List

ENERGY SISTEM	2004, 0884
ENGEL	1854, 1744, 1714, 1344,
EURODEC	0174, 0164, 0154
EUROSAT	1744, 1604
EUROVOX	1464
EVOLUTION	2954, 2994, 1004
FENNER	1774
FERGUSON	1774, 0004
FILMNET	1214
FINEST	544
FORCE	1664, 0554
FOXTEL	1304, 0964, 0794, 0474, 0444 0324, 0314
FPE	2484
FREEBOX	1824, 1124, 1084, 1014,
FREEVIEW	0944, 3154, 3404, 3414, 3424 3434, 3444, 3454, 3464, 3474 3484, 3494, 3504, 3514,
FUBA	544
G.I.	1324
GALAXIS	1774
GESER	884
GLOBALTEQ	1824
GOLDMASTER	544
GOLDSAT	1404
GOLDTOP	1774
GOODMANS	3154, 1774, 3464
GRUNDIG	2264, 1514, 0404, 3494,
HAUPPAUGE	3484
HE@D	1684
HEMCO	544
HIRSCHMANN	1774, 1524, 1014, 0294 0854, 284
HITACHI	3154
HOMECAST	1594
HORNET	544
HOTCHIP	544
HOUSTON	534
HUAWEI	3164
HUMAX	2114, 1774, 1754, 1744, 1674 1614, 0924, 3424
HYD	544
HYUNDAI	1804, 0884
ICECRYPT	2254, 1414, 1384
ID SAT	884
ILLUSION SAT	884
INPAX	884
INTERSTAR	1744, 0544
INVES	1774
IOTRONIC	884
IRCO	884
JERROLD	1224
JVC	0194, 3154
KAON	544
KATELCO	1774
KIATEL	544
KÖNIG	884
K-VISION	884
KYOSTAR	0884, 0054

SAT/CBL Code List

LABGEAR	3504
LAVA	884
LEDCOMX	884
LENSON	1054, 1034, 1024, 0994, 0984 234
LEON	884
LIDCOM	3464
LIFESAT	234
LODOS	1774
LOGIK	1774
LOGIX	544
MAG	2964
MAGIC BOX	544
MANHATTAN	1874, 1744, 1604, 1574, 0544
MATE	1564, 0884
MATSUI	1774, 3154, 3434, 3464,
MAXIMAL	884
MEDIA	544
MEDIACOM	884
MEDION	0254, 0234
MEGASAT	1684, 0884
MEGASTAR	544
METRONIC	1954, 1944, 1934, 1924, 1914 1904, 1894, 1884, 1844, 1834 1114, 0884, 0534, 0524, 0234
MICROMAXX	234
MINERVA	884
MOTOROLA	2774, 3084, 2464, 0724 2084, 2744, 3524
MOVIE TIME	1264
MOVISTAR	0274, 2474, 2874, 2894, 2834 2824, 2814, 2804, 2544, 2844 2914, 2864, 2904, 2884, 2854
MUSTEK	884
MVISION	884
MYSTAR	1444
NAGRAVISION	1614
NANOXX	884
NEOTION	1954
NESX	884
NETGEM	2614
NEULING	544
NEXPRO	884
NEXT	0884, 0544
NEXT VISION	544
NEXTKEY	884
NEXTSTAR	0884, 0544
NEXTWAVE+	864
NIKKO	94
NIMO	884
NITV	1604
NOKIA	464
NPG	884
NSC	1264
NVISION	544
OCTAGON	1374
OMAX	544
ONDIGITAL	0954, 0934, 0784, 0504

SAT/CBL Code List

ONDIGITAL	0694, 0494, 0344
ONKYO	884
ONO	2084, 1734
ONWA	544
ONYX	2374, 1684
OPTICUM	2244
OPTUSVISION	1314
ORA	544
ORANGE	1104, 1094, 1074, 0274,
ORIENT	884
PACE	2314, 1354, 0514, 0464, 0384 2324, 2464, 2084, 1294, 3084 2724, 3474
PACKARD BELL	1774
PANASONIC	1814, 2064, 1214
PHILIPS	2044, 1854, 1194, 0464, 0454 0354, 0264, 0134, 0124, 0114 0084, 0944
PIONEER	3414
PMB	884
POINT SKY	1744
POLLIN	1684
PREMIERE	0944, 3404
PROMAX	884
PRONEXT	544
REC	884
RITAR	884
SAB	0884, 0544
SAGEM	1074, 1334, 0984, 0704, 0564 184
SAMSUNG	2104, 1794, 1784, 1714, 1654 1644, 1354, 1344, 1284, 1274 364
SANYOSAT	544
SATYCON	884
SCHAUB LORENZ	544
SCHWAIGER	2564, 1774, 1744, 0884 1604, 544
SCIENTIFIC ATLANTA	1294, 1274, 3084, 2464,
SEDEA	0534, 0064
SEOUL	884
SEPTIMO	534
SER	884
SHARK	544
SILVERCREST	1014, 0854
SIST	884
SKY	3194, 1694, 0804
SKY ITALY	514
SKY (NZ)	3324, 0774, 0764, 0724, 684
SKY (SKY DIGITAL)	0724, 0684, 0514, 0304,
SKY HD	2674
SKYMASTER	0734, 0234, 1994, 1974 1724, 1554, 1474, 1044, 1034 1984, 1004, 0744, 0674, 0664,
SKYWORTH	884
SMART	1764, 1524, 0884

SAT/CBL Code List

SMARTBOX	2434, 0914, 0884
SOLARIS	534
SONY	3454
STABO	884
STAR	1864, 1744, 1704, 1604, 1574
STARCOM	1224
STARLIGHT	1574
STREAM	544
STRONG	1774, 0654, 0644, 0634, 0624 0614, 0604, 0594, 0584, 0574 54
STS	1264
SUNNY	544
SUPEX	884
SYNCRO	884
TACO	884
TALK TALK	3164
TAPLIN	884
TECHNIKA	1424
TECHNISAT	1624, 1434, 0454
TECHNICOLOR	3114, 3084
TECHNOSAT	544
TEHNIKUS	884
TELEVES	2034, 2024, 2014, 0994, 0854 0544, 1014, 0884, 0844, 0754 0714, 0484, 0424, 0414, 0394 0334, 0224, 0044, 0034, 0024
TELEVIEW	884
TELPAS	884
TEXAS INSTR.	1774
THOMSON	3304, 3494
THORN	1774
THORN-FERGUSON	4
TITAN	1684
TIVU BOX	1614
TM ELECTRON	884
TOKIWA	1474
TOP	1774
TOPFIELD	2624, 1504, 0674
TOPWAY	1154
TOSHIBA	2224, 2214, 2204, 2194, 2184 2174, 2164, 2154, 2144, 2134 2124
TRIAX	2934, 2514, 2054, 1054, 1014 0544, 0424
TRIO	1764
TUDI	1204
TWINNER	884
UNITED CABLE	1224
UPC	1164, 1134, 0944, 0494,
UPC CABLECOM	2314
VELSAT	884
VESTEL	2694, 2684, 0884
VIAVIDEO	544
VIRGIN MEDIA	1364
VISIONIC	534
VISIONNET	884
VISIOSAT	1534, 1014, 0884, 0854,
VIZYON	544

SAT/CBL Code List

WINTAL	874
WISI	1524
WODEX	884
XCRUISER	3174, 2364, 2354
XDOME	884
X-TERM	544
XTREME	544
YOUVIEW	3164
ZEHNDER	0884, 0244, 0144
ZINEWL	2844

Soundbar Code List

AUVIO	0396
B&W	0176, 0406, 0326, 0166,
BOSE	0156
BOSTON	0416
CAV	0696
COBY	0436, 0426
DEFINITIVE TECHNOLOGY	0306, 0246
DENON	0636, 0626, 0456, 0446, 0046 0006
EDIFIER	0686
GOODMANS	0676, 0666
HAMA	0656
HARMAN/KARDON	0366, 0056, 0466
HITACHI	0006, 0476
ILIVE	0316
INSIGNIA	0136
JBL	0366, 0586, 0496, 0486,
JVC	0566, 0606
KLIPSCH	0506
LG	0276
LOGIK	0386, 0596
MAGNAVOX	0326
MAXELL	0346
ONKYO	0516
ORBITSOUND	0526
PANASONIC	0256
PHILIPS	0326, 0336, 0576, 0126, 0116 0096, 0086
PINNACLE	0186
PIONEER	0716, 0536
POLK AUDIO	0356, 0106, 0196
RCA	0646, 0636, 0626
SAMSUNG	0206
SANDSTROM	0376, 0616
SANYO	0336
SHARP	0066
SONOS	0546
SONY	0216, 0286, 0076
TOSHIBA	0556
VIZIO	0266
YAMAHA	0226, 0646, 0296, 0036, 0026 0016
ZVOX	0236